

vapman Heizstation

Die vapman Heizstation ist die ideale stationäre Energiequelle und heizt den vapman elektrisch und temperaturgesteuert auf. Dies erlaubt Ihnen Ihre Kräuter auf die perfekte Temperatur zu erhitzen, ohne jegliches Risiko diese zu verbrennen.

Die Kombination von edler Verarbeitung und schlichtem Design mit modernster Elektronik machen die Anwendung zu einem angenehmen Erlebnis. Bitte lesen Sie die nachfolgende Anleitung sorgfältig durch.

Technische Daten:

Durchmesser 65mm

Höhe 112 mm

Gewicht: 260 gr

Leistung: 20V/50V DC

Temperaturbereich: 140° - 230°C

Bedienungsanleitung

Stellen Sie die vapman Station auf eine stabile und trockene Abstellfläche. Gerät am Netz anschliessen und am Kippschalter einschalten. Die rote LED Anzeige leuchtet auf und die Station wird aufgeheizt. Nach ca. 1 Minute leuchtet die Anzeige gelb auf und die Station ist einsatzbereit. Die gewünschte Temperatur kann mit dem Wahlknopf eingestellt werden. Die 1 entspricht einer Temperatur von ca. 160°C/320°F und die 6 ca. 230°C/450°F. Nun kann Ihr vapman aufgeheizt werden. Halten Sie den vapman locker am Mund- oder Mittelstück und setzen diesen ohne jegliche Kraft auf das heisse Andockteil. Durch eine leichte Drehbewegung wird der vapman ganz nach unten auf das Andockteil fallen und die Anzeige blinkt gelb auf. Sobald die Anzeige grün aufleuchtet, können Sie Ihren vapman vorsichtig vom Andockteil heben und mit der Inhalation beginnen. Erscheint Ihnen die Inhalation zu heiss, können Sie die Temperatur am Wählknopf tiefer stellen. Haben sie jedoch das Gefühl, die Temperatur sei zu tief, ist es ratsam ein paar weitere Heizzyklen abzuwarten, die endgültige Temperatur wird erst nach ein paar Zyklen erreicht. Nun können Sie den Vorgang fortführen und vapman beliebig oft aufheizen. vapman kann nur bei gelber Anzeige aufgeheizt werden, bei roter Anzeige leuchtet die Anzeige weiss auf. In dem Fall, heben Sie vapman ganz einfach von der Station und warten Sie bis die Anzeige gelb aufleuchtet. vapman sollte bei grüner Anzeige von der Station genommen werden, er wird sonst über die gewählte Temperatur aufgeheizt. Die Station schaltet sich nach einem Ruhestand von über 5 Minuten selber aus.

Wartung

Die vapman Station ist grundsätzlich wartungsfrei und wird bei normalem Betrieb nicht schmutzig. Sollten kleine Partikel auf das heisse Andockteil gelangen, sollten diese nur durch Ausblasen und nie mit einem Gegenstand entfernt werden. Sind die Partikel mit Ausblasen nicht zu entfernen, die Station ausschalten und nach dem Abkühlen, die Partikel mit einem weichen Gegenstand entfernen. Das Gerät sollte nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Das Aluminiumgehäuse kann mit einem feuchtem Lappen gereinigt werden. Das Gerät sollte nur an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.